






一、电源



电源24V，需要区分正负极

二、流量计



流量计端口从左到右，依次接流量计的红 黄 蓝三条连接线或者是红 黄 黑三条连接线

三、电磁阀控制



输出24V，电磁阀不用区分正负极

三、WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键



3. 等待出现YMDZ开头的WIFI，并打开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为1234567890
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这串网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成



参数设置

设备类型

其他

选择：其它

设备名称

微信支付

机器码

输入主板上显示的16位设备编号

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

2018-03-10 11:41:10

状态查看	参数修改	设备中的商品	设备导航	设备编辑
------	------	--------	------	------

编辑数值参数

一键恢复默认参数

参数01	50	参数02	100	参数03	0	参数04	0	参数05	0
参数06	0	参数07	0	参数08		参数09		参数10	

- 参数1：预扣脉冲
- 参数2：一元钱可以买到的脉冲
- 参数3：脉冲并型坐厕的冲水费/流量费